

• **グルスボイス電波腕時計の簡易マニュアル**

各種操作方法を簡単にご確認いただけます。

• **目次**

1. 商品ご案内
2. はじめに
3. ご使用方法
4. 各種設定方法
5. こんなときは

• **商品ご案内**

グルスボイス電波腕時計は視覚障害者の方が正確な時間を知りたい、もっとおしゃれな腕時計が欲しいとの声を基に開発された商品です。

時刻電波を受信する事で面倒な時刻合わせが不要、ワンプッシュで現在時刻とカレンダーをはっきりと聞きやすい声でお知らせします。

デザイン性を重視しながらも見やすい文字盤を採用し、弱視者の方にもストレス無くご使用いただけます。

時報機能や音量調整など視覚障害者の方の要望も組み込んでいます。

• **はじめに**

1.電波受信機能について

この時計は毎日午前2時に自動受信を行います。1回の受信作動時間は3～10分で、受信環境により変わります。受信中は針の運針が停止し、受信に成功すると針が高速回転して時刻を表示します。(受信できなかった場合は元の時刻に戻ります)

また、本商品は日本の時刻電波専用です。海外で電波時計としてはご使用になれません。

2.防水について

防水仕様ではございません。(洗顔時の水はね・雨などの水滴にご注意ください)

3.精密機械ですので、振動や衝撃はお避けください。

4.お手入れについて

ケースやバンドは肌着類と同様に直接肌に接しています。金属の腐食、汗、汚れやほこり等で衣類の袖口などを汚す場合があります。こまめに拭き取り常に清潔にご使用ください

• ご使用方法

1.音声によるお知らせ機能

現在時刻のお知らせ

2時側のボタンを1回(短く)押してください。

「何時時何分」とアナウンスされます。

カレンダーのお知らせ

4時側のボタンを1回(短く)押してください。

「何月何日何曜日」とアナウンスされます。

時刻電波受信状態の確認方法

2時側のボタンを2秒以上長押ししてください。

24時間以内の受信状態の有無をアナウンスします。

2.強制受信のやりかた(強制的に時刻電波を受信させます。)

10時側のボタンを押します。(10時側のボタンは普段ご使用しませんので手では押せません、細い棒などで押してください。)

「強制受信をします」とアナウンスされます。

受信作動時間は3～10分です。時計を電波状況の良い窓際などに置いて操作しないでください。

この時、秒針が12時の位置に移動します。秒針が12時の位置からずれていた場合は初期受信を実施してください。詳しくはこの後の「3. 初期受信」をご参照ください。

- 受信に成功した場合:「受信に成功しました。○時○分」とアナウンスされます。
- 受信に失敗した場合:「受信に失敗しました」とアナウンスされます。再度、電波状況の良い所で強制受信を実施してください。

3.初期受信のやりかた

針とアナウンスがズレた場合、原点を合わせて受信動作を行います。

- 秒針が 12 時の位置に来たらリュウズを引いて針を止めます。
- 分針と時針を、12 時の位置に合わせます。針は 0 時 0 分 0 秒を示します。
- リュウズを戻します。

自動受信を開始します。

受信作動時間は 3 ～ 10 分です。時計を電波状況の良い窓際などに置いて操作しないでください。

- 受信に成功した場合:「受信に成功しました。○時○分」とアナウンスされます。
- 受信に失敗した場合:「受信に失敗しました」とアナウンスされます。再度、電波状況の良い所で初期受信を実施してください。

初期受信キャンセル方法

受信中に 2 時側、もしくは 4 時側のボタンを 1 回押すと受信動作はキャンセルされます。(秒針はしばらく止まっています)

再度、初期受信を実施してください。(受信成功後、針が回転中はキャンセルできません)

• 各種設定方法

設定できる内容は

- 音量調整(通常、小、オフの 3 段階になっています)
音量をオフにすると時刻・カレンダーはアナウンスされませんのでご注意ください。
- 時報(オン、オフ)の設定
- 12 時間設定 / 24 時間設定

設定モードに入るには

4 時側のボタンを 2 秒以上長押しします。

「設定を開始します」とアナウンスします。

続いて

「音量は通常です」とアナウンスします。2 時側のボタンを 1 回押すと音量が、通常 ⇒ 小 ⇒ オフの順に切り替わります。4 時側のボタンを押すと決定します。

次に

「時報はオンです」とアナウンスします。現在設定されている時報オン / オフをアナウンスします。2 時側のボタンでオン / オフを切り替えます。4 時側のボタンを押して決定します。

次に

「12 時間設定です」とアナウンスします。2 時側のボタンを押して 12 時間 / 24 時間

設定を選択します。4 時側のボタンを押すと決定します。

次に

お問い合わせ先、ホームページアドレスをアナウンスします。4 時側のボタンを押すと
2. 音量設定に戻ります。

全ての設定をせずに途中で4 時側のボタンを2秒以上押すと設定を終了できます。
または1 分間操作を行わないと設定を終了します。
アナウンス中は設定を終了できません。

• こんなときは

正しい時間を表示、アナウンスしない

電波を受信していないか、誤受信(電波ノイズなどを受信して誤った時刻を表示する。)をしています。原点位置がズれているので、3.「初期受信」を参照して下さい。

自動受信をおこなわない

ご使用方法の「強制受信」を参照して下さい。

時刻電波を受信しない

電波環境が良くないか、電波送信所に対する時計の向きが良くないことが考えられます。電波環境が悪く受信できない場合、夜間は比較的電波状況がよくなりますので、一昼夜様子をみてください。その際、窓の近くなど電波が受信しやすい環境で受信させてください。

時刻・カレンダーをアナウンスしない

各種設定方法での音量がオフになっている可能性があります。音量設定をご確認ください。

誤ってリュウズを引いてしまった場合

ご使用方法の「初期受信」を行ってください。

電池交換のアナウンス、針が2秒ずつ進む場合

電池交換をしてください。購入店または弊社サービスセンターにご依頼ください。

初期受信及び強制受信成功後、針が高速で回転した後もしくは、音声再生を連続で行った場合、一時的に電力を消費し電池交換のお知らせが発生する場合があります。