

さんさんビュー-A3 カメラセット 設置ガイド

梱包の確認

<p>・カメラ</p> 	<p>・下敷きマット</p> 
<p>・原稿ガイド</p> 	<p>・カメラ用 USB ケーブル</p> 

- ・USB メモリ (ソフトウェア/取扱説明書/インストールガイド)
- ・保証書兼ユーザー登録カード

株式会社アメディア

〒176-0011 東京都練馬区豊玉上 1-15-6 第 10 秋山ビル 1 階

Tel. 03-6915-8597 / Fax. 03-3994-7177

機器の配置

- 水平な机の上に 50cm 角程度のスペースを確保し、付属の下敷きマットを敷きます。下敷きマットの角にあけた丸い穴が左奥へくるようにします。下敷きマットを利用しなくてもさんさんビューの利用に支障はありませんが、用紙などは下敷きマットがあるとしっかりと動かなくなり、取り除くときも指でつまみやすくなります。原稿ガイドは下敷きマット正面の奥に置きます。向きはハンドルのように飛び出たところが右へ、直線のところが手前へくるようにします。



- カメラは差し込み口を奥に向け、底の部分を原稿ガイドの穴にはめて真っすぐ立てます。カメラの支柱の高さを変えると撮影範囲が変わります。撮影範囲は支柱の最も低いところで A4 サイズ、最も高いところで A3 サイズになります。支柱は上の部分を手で引っ張ると高くなります。



- カメラをはめる原稿ガイドの穴の場所は撮影範囲が A4 の場合と A3 の場合とで異なります。

A4 の場合は穴の右奥のところにカメラをはめます。



A3 の場合は穴の左手前のところにカメラをはめます。



- カメラは二つ折りに畳んだ状態になっており、写真のように腕を水平に 90 度開くことができます。開いた腕の先のほうにあるレンズが真下の印刷物を撮影します。(レンズには触らないでください)



機器の接続

1. カメラの突起が付いた接続口側へカメラ用 USB ケーブルを接続します。
2. もう片方は、PC の USB 接続口に差し込みます。



機器の起動

カメラの腕の先に LED ライトのタッチセンサースイッチがあります。周囲の環境や印刷物の紙質によって LED ライトのオン/オフは認識結果に影響を与えることがあります。



設置上の注意

- ケーブル類は抜き差しを繰り返すと抜けやすくなるので注意してください。
- カメラのレンズを汚したり、傷つけたりしないよう注意してください。