

音声色彩識別装置 にじいろリーダー 取扱説明書

約 40 種類の色を判別します。
光や明るい LED の色も判別します。

使用方法



色を知りたいものに透明の小窓部分(①)を当て、赤い矢印のボタン(②)を押します。
音量は 4 段階で調節できます。
薄いものや柔らかいものは二重に折り、色を読み取らせて下さい。
対象物を水平にし、折り目やしわがないようにして透明な小窓に当てると、より正確に読み取ることができます。
音量を調節するには、赤い矢印のボタン(②)を長押しして適当な音量が聞こえた時に離します。

電池交換



電池のふた(③)を押しながらキーホルダーの方へスライドさせ開けます。
本製品は単 4 電池 1 本を使用します。

注意事項

- ・高湿度・高温な場所で利用しないでください。
- ・強い衝撃を与えないでください。
- ・分解しないでください。
- ・決して濡らさないでください。


内容物 本体、目印シール、本書

※目印シールは、赤い矢印ボタンの上に貼って目印に使用してください。

免責事項 本製品は服などの一般家庭用品の色の判別を補助するための器具です。精密な測色計ではないため、使用する環境や対象物によっては正確に判別できないことがあります。

開発元

Edmondson Engineering Inc.(米国)



輸入発売元

株式会社アメディア 〒176-0011

東京都練馬区豊玉上 1-15-6 第 10 秋山ビル 1 階

03-6915-8597

<http://www.amedia.co.jp/>