

快速よむべえ 操作パネル早見表

- 黒文字 (一行目) - ひとつのキーを押して出来る操作
- 青文字 (二行目) - 左上キー (Tab) との組み合わせで出来る操作
- 赤文字 (三行目) - 右上キー (BS)との組み合わせで出来る操作
- 緑文字 (四行目) - 左上キー (Tab) と右上キー (BS)との組み合わせで出来る操作

音声読書器モード

TAB (取り消しキー) 取り消し	[/] (スラッシュキー) しおり登録・削除 (×2) 文書名をつける (×2) 読み取り翻訳 (×2)	[*] (アスタリスクキー) 標準の状態(×2) 設定変更 (×2) このページを翻訳 (×2)	BS (バックスペースキー)
[7] (ホームキー) 前のしおり (×2) 前の数字列を検索 (×2) 前の文字列を検索 (×2) (文字列を選択後)	[8] (上キー) 前の文 前の段落 上の領域	[9] (ページアップキー) ページの先頭・前のページ 前の文書 (×2) ページ削除・復帰 (×2)	[-] (マイナスキー) 速度アップ 速度ダウン 読み上げ音量を上げる 読み上げ音量を下げる
[4] (左キー) 前の文節 前の1文字 左の領域	[5] (停止・再開キー) 停止・再開 文字選択 ページの引越 (×2)	[6] (右キー) 次の文節 次の1文字 右の領域	[+] (プラスキー) 現在位置 文書一覧 (長押) 文書情報 ページ補正方式の切り換え
[1] (エンドキー) 次のしおり (×2) 次の数字列を検索 (×2) 次の文字列を検索 (×2) (文字列を選択後)	[2] (下キー) 次の文 次の段落 下の領域	[3] (ページダウンキー) 次のページ 次の文書 (×2) ごみ箱の確認 (×2)	Enter (エンターキー) 読み取り (×2) クラウド認識 (×2) 通帳読み取り (×2)
[0] (ゼロキー) 書式切り換え 表示色切り換え	[00]	[.] (ピリオドキー) モード切り換え (決定は読み取りキー) 拡張メニュー (×2)	

拡大読書器モード

下記以外の操作は、音声読書器モードと共有

TAB (取り消しキー)	[/] (スラッシュキー)	[*] (アスタリスクキー)	BS (バックスペースキー)
[7] (ホームキー) コントラストを下げる	[8] (上キー) 上へ移動 (拡大時)	[9] (ページアップキー)	[-] (マイナスキー)
[4] (左キー) 左へ移動 (拡大時)	[5] (停止・再開キー) 90°回転 (×2)	[6] (右キー) 右へ移動 (拡大時)	[+] (プラスキー)
[1] (エンドキー) コントラストを上げる	[2] (下キー) 下へ移動 (拡大時)	[3] (ページダウンキー)	Enter (エンターキー)
[0] (ゼロキー) 拡大率 (拡大) 拡大率 (縮小)	[00]	[.] (ピリオドキー)	

CD・USBモード

CD、DVD、デジター図書 (ファイル) 再生時

TAB (取り消しキー)	[/] (スラッシュキー) しおり登録・削除 (×2)	[*] (アスタリスクキー) 標準の状態 (×2) 設定変更 (×2)	BS (バックスペースキー)
[7] (ホームキー) 前のしおり (×2)	[8] (上キー) 前の曲・見出し・メニュー 前の段落 一定時間戻る	[9] (ページアップキー) ページの先頭・前ページ	[-] (マイナスキー) 速さアップ 速さダウン 音量を上げる 読み上げ音量を下げる
[4] (左キー) 巻き戻し 前の1文字	[5] (停止・再開キー) 停止・再開	[6] (右キー) 早送り 次の1文字	[+] (プラスキー) 現在位置・図書一覧 (長押) 図書情報
[1] (エンドキー) 次のしおり (×2)	[2] (下キー) 次の曲・見出し・メニュー 次の段落 一定時間進む	[3] (ページダウンキー) 次のページ	Enter (エンターキー) 読み取り (×2) クラウド認識 (×2)
[0] (ゼロキー) 書式切り換え 表示色切り換え	[00]	[.] (ピリオドキー) モード切り換え 拡張メニュー (×2)	

デジター図書 (ファイル) 一覧時

TAB (取り消しキー)	[/] (スラッシュキー)	[*] (アスタリスクキー)	BS (バックスペースキー)
[7] (ホームキー)	[8] (上キー) 1 項目前	[9] (ページアップキー) 10 項目前	[-] (マイナスキー)
[4] (左キー) ファイル名 詳細	[5] (停止・再開キー) 停止・再生	[6] (右キー)	[+] (プラスキー)
[1] (エンドキー)	[2] (下キー) 1 項目後	[3] (ページダウンキー) 10 項目後	Enter (エンターキー)
[0] (ゼロキー)	[00]	[.] (ピリオドキー)	